

Használati és karbantartási útmutató.

A DECEUNINCK és Inoutic Arcade **5 kamrás** műanyag nyílászárók rendeltetésszerű működtetése:

A DECEUNINCK ablak, ill erkély ajtó zárt állapotában a kilincs lefelé mutat, nyíló állapotában a kilincs vízszintesen, bukó állapotban a kilincs felfelé mutat.

A nyílászárót csak zárt állapotból lehet vezérelni bukó vagy nyíló helyzetbe, így megakadályozza, hogy az ablak vagy az erkély ajtó kibukjon a keretből. Ezt a biztonsági funkciót hibás működtetés gátlónak hívják.

A DECEUNINCK bejárati ajtók kilincs vezérelt 5 pontos zárral vannak szerelve, így a kulccsal való zárást a kilincs felhúzása után lehet elvégezni. Ekkor a 4 db zárgörgő zár a tokon elhelyezett zár ellen darabokon ill a középzár nyelve becsúszik a tokon elhelyezett csap fogadóba.

Karban tartás:

A DECEUNINCK nyílászárók rendeltetés szerű használat mellett minimális karban tartást igényelnek. Ablakok és erkély ajtók esetében az acél zárrudak és sarokfordítók karban tartása finom gépzsírral történik a folyamatos működtetés érdekében. Az ajtók esetében finom olajozással lehet megnövelni a zárszerkezet élet tartamát. Az ajtók pántjait olajozni **Szigorúan tilos.** Tisztítása meleg vízzel történik.

A nyílászárók felületén található védő fóliát a beépítés után max. 3 hónapon belül el kell távolítani.

A nyílászárót nem lehet kitenni túlzott fizikai terhelésnek, magas hőhatásnak, mechanikai sérülésnek, ezekből kifolyó meghibásodásért a gyártó felelősséget, garanciát nem vállal.

Kalocsai Norbert
Ügyvezető